使用手册 K-2000 USB phone



目錄

1.	產品簡介
	1.1 產品特點
	1.2 包裝內容
	1.3 機體按鍵簡介
2.	產品安裝
	2.1 硬碟安裝
	2.2 安裝 Skype 軟體
	2.3 安裝 API 軟體
	2.4 設定音效裝置
3.	功能介紹
	3.1 撥打 Skype 用户
	3.2 撥打電話號碼(SkypeOut) 7
	3.3 接聽來電
	3.4 調整音量
	3.5 設定快速撥號
	3.6 切換電話鈴聲
4.	API 程式簡介 8
	4.1 進階設定
	4.2 音量控制
	4.3 音效裝置設定
	4.4 說明
	4.5 離開
5	其它通訊軟體設定 10
5.	51 使用MSM Messenger 10
	5.1 次用Hotel Messenger 10 5.2 体用Vahoo Messenger 10
6.	疑難排解 11

1. 產品簡介

感謝您選購本公司SkyMe 系列產品。K-2000 是一支專為Skype 設計的USB 話機,您可以透過 話機的按鍵來控制Skype 軟體。經由話機的按鍵,選擇撥打清單,輕輕鬆鬆完成撥打的功能。 除此之外,迴音消除的技術將有效增進通話的聲音品質。K-2000 也適用於MSN Messenger 及 Yahoo Messenger 等通訊軟體,只要正確的安裝,就可以享受到它帶來的便利、快捷及高品質的 服務。

1.1 產品特點

- 完全相容於USB 1.1 規格
- 相容於VoIP(Voice over Internet Protocol) 軟體,例如: Skype 、MSN Messenger 和Yahoo Messenger
- 內建熱鍵功能,讓您操作Skype 就像使用一般電話般的容易
- Skype 熱鍵:Skype 鍵、上鍵、下鍵、數字鍵0~9、*、#、撥號鍵、掛斷鍵
- 內建高品質喇叭和麥克風
- 迴音消除功能有效改善聲音品質
- 時尚的外觀及人性化的設計
- 內建4 種響鈴模式
- 可壁掛、可桌面放置

1.2 包裝內容

- K-2000 USB 電話一支
- 安裝CD 一片 (內含驅動程式及產品說明書)
- 使用說明書一份

1.3 機體按鍵簡介



1	喇叭	高品質喇叭
2	掛斷鍵	掛斷電話
3	麥克風	高品質麥克風
4	LED 燈	電源燈及來電指示燈號
5	數字鍵	去電撥號鍵
6	Skype 鍵	切換聯絡人、撥號、通話記錄清單
7	上鍵	向上移動Skype 清單項目
8	撥號鍵	撥出/應答來電
9	下鍵	向下移動Skype 清單項目
10	蜂鳴器	來電鈴聲蜂鳴器

2 產品安裝

2.1 硬體安裝

請把K-2000 插入電腦的USB 埠。電腦將找到USB Audio Device 並自動安裝驅動程式,安裝後 LCD 將顯示現在的時間資訊。

2.2 安裝Skype 軟體

若您的電腦沒有安裝Skype 軟體,請先至http://www.skype.com 下載最新版本的skype 軟體。執 行下載的安裝檔,並依照螢幕顯示的步驟完成安裝程序。若有Skype 安裝的問題,請參閱Skype 網站上的Q&A。

2.3 安裝API 軟體

1. 把產品所附的安裝CD放入電腦的光碟槽,電腦螢幕自動進入安裝畫面。

中文使用說明書	
下載 SKYPE	
下載 ADOBE READER	1

- 2. 選擇安裝管理程式開始安裝程序。
- 3. 選擇安裝語言,選擇後請按下一步。



4. 按下一步繼續。

USBPhoneSkype 安攀	E San
安裝類型 選擇所需的安勢	長類型。
諸選擇安裝類類	No.
○ 完 <u>₹(C)</u>	安裝所有程式功能。(需要最多的磁碟空間。)
	選擇要安裝的程式功能。建議進階使用者選擇該選項。
InstallShield	< 上一步(<u>B</u>) 下一步(N) > 取消

5. 按安裝,開始安裝程序。

USBPhoneSkype 安装 可以安装該程式了 精靈已就緒,可以開始安裝了。	×
按一下「安装」以開始安装。	
如未要做宣纵变更任何安装就定,請按一 蓋。 蓋。	▶ 上一岁」。按一下↓取消」退出女装箱
InstallShield	
	< 上一步(<u>B</u>) 医襞 取消

6. 完成安裝程序後,按確定立即開始執行API 程式。

USBPhoneSkype 🗄	、 裝	×
執行 USBPhone	Skype ?	
確定	取消	

7. 當出現"管理API 存取控制"時,請選擇"永久開放此程式使用Skype",並按下確認鍵。

😒 PChome-	Skype (TM) - 管理 API 存取控制	×
Q	管理 API 存取控制	
8		
	🤯 名字: <u>USBPhoneSkype.exe</u> 出版商: USB Phone Technology Co., Ltd.	
	◎ 永久開放此程式使用 Skype	
	〇 這次開放此程式使用 Skype,但在未來同樣情況下諸再詢問我	
	〇 諸勿開放此程式使用 Skype	
	這是什麼意思?	
	確認取消	

※注意:若不小心選擇"請勿開放此程式使用Skype"的選項,請開啟Skype 視窗並依照以下步 驟執行:按功能→設定選項→隱私→API 存取控制,選擇SkyMe.exe 並點選變更,然後重新選 擇正確的選項,讓程式可以存取Skype。

 當完成安裝並執行API 程式,在電腦右下角系統列會顯示圓球圖示。此圖示會顯示下面 幾種不同的狀態:

(黑)	USB Phone Disconnect	USB 電話沒有插上
(綠)	USB Phone In-used / Skype On-line	USB Phone 使用中/Skype 連線中
(紅)	USB Phone Disconnect	USB 電話沒有被允許控制Skype
(藍)	Skype Disconnect	Skype 沒有連線中

2.4 設定音效裝置

開啟Skype 視窗,點選功能→設定選項→音效裝置,在聲音輸入及聲音輸出的選項裡,選 擇**USB Audio Device**,按下確定。

o Device 💌
o Dovico
o Device 🛛 💙
则、響聲
3

3 功能介紹

3.1 撥打Skype 用户

拿起話機,Skype 視窗會自動顯現,按Skype 鍵(S),切換聯絡人、 撥號及通話記錄等項目。您可以用上、下鍵(▲▼)來捲動清單,然 後按撥號鍵(N)來撥出給所選擇的用戶。若想要取消撥號,請按掛 斷鍵(一)或將話筒放回機座。

3.2 撥打電話號碼(SkypeOut)

按下USB 電話的數字鍵撥號,並按下撥號鍵(¹)開始撥出。撥號格 式: "00"+"國家代碼"+"區域號碼"+"電話號碼". 例如:欲撥打臺北電話02-86981078,則輸入00886286981078,然後按撥號鍵(¹)出。

00 886	2	86981078
國家代碼	區碼	電話號碼

※ 注意:

在開始使用此項功能前,請先付費購買SkypeOut 點數。

有關SkypeOut的更多資訊,請參閱http://www.skype.com/ 網站。

3.3 接聽來電

當接收到來電時,電話將會響起,此時請按下撥號鍵(>)或拿起話機來接聽電話。

3.4 調整音量

在電腦系統列上,對著K-2000圓球圖示按滑鼠右鍵,並選擇音量控制。

進階設定
吾 量控制
音效裝置設定
說明
離開

上下拉動耳機滑桿,以調整話筒耳機音量。

上下拉動麥克風滑桿,以調整麥克風音量。



- 3.5 設定快速撥號
 - 1. 打開Skype 視窗,在聯絡人清單中,對著要設定快速撥號鍵的用戶名單按滑鼠右鍵,並 選擇設定快速撥號。



2. 輸入要設定的數字,例如:11,然後按下確定。

🕄 Skyp	- 2 改定快速整话跳
	設定快速療話鍵
	輸入新的快速機話鍵船
	1
	確定取消

- 拿起K-2000的話筒,直接按下11,此數字會出現在Skype 的快速撥號列,然後按下撥號 鍵()開始撥號。
- 3.6 切換電話鈴聲

K-2000提供四種響鈴模式供您選擇。當電話掛斷時,按數字鍵盤的#鍵切換鈴聲,或持續按著掛斷鍵(一),再按數字鍵盤的#鍵來切換鈴聲。

4 API 程式簡介

對著電腦系統列的K-2000圖示按下滑鼠右鍵,在清單裡有進階設定、音量控制、音效裝置設定、 說明及離開等項目。



4.1 進階設定

自動切換Skype 音效裝置

若勾選,Skype 會自動切換適用的音效裝置。

當重新插拔時,自動執行Skype

當Skype 沒有執行時,將K-2000插入電腦USB 埠後,SkyMe 程式將會自動啟動Skype 。



4.2 音量控制

上下拉動耳機滑桿,以調整話筒耳機音量。 上下拉動麥克風滑桿,以調整麥克風音量。

音量扫	空制		
耳	饑	麥克	風
-	-	-	-
-	-	-	-
	0	K	
	MUI	E MI	С

4.3 音效裝置設定

改變Windows 作業系統的預設音效裝置。

音效裝置設定		×
┌預設音效裝置-		
系統設定	的音效裝置: 	
喇叭	USB 音效裝置	•
麥克風	USB 音效裝置	•
	【確定】	

4.4 說明

此視窗顯示SkyMe 軟體(K-2000 API)的相關資訊。



4.5 離開

結束API 程式。

5 其它通訊軟體設定

5.1 使用MSN Messenger

開啟MSN Messenger 視窗,點選工具→音訊及視訊設定,然後依照安裝精靈選擇USB AUDIO DEVICE 為使用裝置並測試。



5.2 使用Yahoo Messenger

開啟Yahoo Messenger 視窗,點選互動→通話設定精靈,然後依照安裝精靈選擇USB AUDIO DEVICE 為使用裝置並測試。

通話設定積靈	×
	開始設定您的語音設備,立即說號最佳品 月! 只要簡單幾個步驟,可以立即将您的電腦調整 至最佳音效組態,立即證驗最棒的語音服務。 注意:您仍然随時可以透過下拉式選單「互 動」中的「通話設定精靈」選項改變您的通話 相關設定。 諸點選「下一步」繼續。
	<< 上一步 (B) 下一步 (N) >>> 開閉(C)

6 FAQ

- Q1. 在Skype 啟動後,當我按下USB 話機的按鍵卻沒有任何反應?
- A1. 請先確認是否已開放API 存取使用Skype ,請參考2.3安裝API軟體章節的操作。
- Q2. 使用Skype 或其它通訊軟體來進行語音通話,聲音是從電腦的音效卡出來,而不是從USB 電話的話筒出聲?
- A2. 請先確認通訊軟體的設定,是否將USB Phone 設為使用的音效裝置。請參閱3.4 調整音量及2.4 設定音效裝置章節。若使用的是MSN Messenger 軟體,請參閱5.1 使用MSN Messenger 章節。若使用的是Skype 軟體,請參閱2.3 安裝API軟體章節。
- Q3. 聽音樂時,無法從電腦喇叭撥放音樂?
- A3. 點擊開始 E 設定 E 控制台 E 聲音 及音效裝置,切換到音訊,在音效播放和音效錄音的欄位 裡,把預設裝置設為設為電腦的音效晶片即可,如下圖所示:

音量	1	音效	音訊	1	語音	1	硬體
音效推	放—						
0	預設	裝置(D)	•				
9	Som	I XAMho	Digital Andi	n			-
	Sou	Audio E	Digital Audio Jovice)			
	000	1100.10 1		6			
音效辨	- 首						
2	預設	裝置(E):	3				
13	SoundMAX Digital Audio 💌						
	Sou	IdMAX I	dicital Audio)			
	шав	A 1010 L	Jevice	-			
MIDI 7	音樂播	放——					
中国	預設	装置(E):					
	Microsoft CS Wavetable SW 合成						
			窅星(<u>M</u>)		F	銅於 (E	<u>)</u>
		19+ -					
只便	用損到	·映道([])				
		2.2		1999 B		2000	

產品保證卡

購買日期	年	月		日		
經銷商						
型 號			序		號	
保固期限	一年保固	、三年保修				
製造商	BESTTEL TEL: (02)2915- FAX: (02)2913- 公司網站: http://www.telew 業務合作: service@telewe 服務時間: 週一至週五09:0	-0386 -5403 vell.com.tw ll.com.tw 00 至 17:00	經	銷	商	

【保證說明】

- 此產品保證卡係群宏電工有限公司對其產品,提供保固期內之免費售後服務的憑證,送修時,請務必附上此產品保證卡。
- 2. 若有產品的維修服務,請洽授權之代理經銷商處理。
- 產品保固期內,本公司提供免費維修服務,但如有下列情形者,得酌收材料成本及維修工 時費用:
 - 未按使用手册之規定所致之損壞情形。
 - 擅自拆焊零件、任意變更或改裝之故障損壞。
 - 零件之自然耗損、遇不可抗拒之天災地變或不可抗拒之外力而損害故障。
 - 因他家產品設計不良而產生匹配性不穩之情形。
 - 非經授權管道購得此產品者。
- 4. 本保證書如有塗改視同無效,如有遺失恕不補發,請妥善保存