

# U-2010 SKYPE 網路電話使用手冊



一般介紹	2
安裝 CD 驅動程式	3
使用 Skype	6
個人電腦系統匣小圖示	8
U-2000 SKYPE 電話介紹	9
開始使用	10
進行與個人電腦的通話	11
使用撥號小鍵盤 (SkypeOut)	12
來電回話	13
結束通話	14
設定聲音選項	15
<b>U-2010</b> 面板圖及功能說明	16

Skype 是在美國及/或其他國家的 Skype Technologies S.A 公司的註冊商標或商標。

Windows 在美國及/或其他國家的微軟公司的註冊商標或商標。

所有廠商名稱和商標是他們個別公司的材產。

### ·般介紹

Fashion-style U-2010 是為 SKYPE 技術而發展,可連接至桌上型電腦或筆記型電腦的 USB VoIP 手機。



#### 功能:

- 接電話及對談
- 支援 Skype 及其他 VolP 供應者。
- 易攜帶及簡易安裝
- 具連線及來電 LED 指示燈
- 具上下按鈕的快速撥打清單
- 熱鍵啓動 Skype 及控制 Skype 功能選單
- 撥打或掛斷 Skype 電話的通話鍵
- 提供音量控制調整鈕
- 提供靜音/取消靜音通話鈕
- 支援 Skype 語音郵件及會議通話
- 特別清楚的數位聲品質及迴音消除
- 高靈敏感及無方向性麥克風
- 高品質喇叭用於全範圍頻率響應
- 體積:110 毫米 (L) x 47 毫米 (W) x 17 毫米 (H)
- 重量: U-2010 機型為 35克

#### 系統需求:

- Microsoft Windows 2000、XP 和 Vista
- 具 USB 和 USB 1.1 的個人電腦
- 128MB RAM/15MB 硬碟容量供 VoIP 驅動程式安裝使用
- 網際網路連接

#### 包裝內容:

- U-2010 SKYPE 電話機
- 簡易使用手冊
- 安裝 CD 磁碟 x1: U-2010 驅動程式和使用手冊 (Softcopy)

### 安裝 CD 驅動程式

#### 1. 安裝 Skype 軟體

如果 Skype 尚未安裝在您的電腦,請從 <u>http://www.skype.com/</u>. 下載最新版本的軟體。 連按兩下您已下載的安裝檔案,然後遵循畫面提示完成安裝。 如果您有關於 Skype 安裝的任何問題,請參考 Skype 網站的問答集 (Q&A)。

#### 2. 安裝 API 軟體

U-2010 SKYPE PHONE 是易用安裝程式的套裝軟體。 啓動 setup.exe 及使用選項將程式安裝在您的系統。

#### 安裝

- 1. 將公用程式 CD 安裝至您的 CD-ROM 光碟機。在桌面上,連按兩下「我的電腦」,然後選擇 CD-ROM 光碟機進行安裝
- 2. 選擇語言,然後按下「確定」開始安裝。

Installer I	Language 🔀
	Please select a language.
	English
	OK Cancel

3. 開始安裝:按下「下一頁」開始安裝。



4. 選擇目的地資料夾:按下「瀏覽」或「命名目的地資料夾」,選擇您想要安裝的檔案。

按下「安裝」按鈕,進行安裝。

🕏 UsbPhoneAPI Setup	
Choose Install Location Choose the folder in which to install L	JsbPhoneAPI.
Setup will install UsbPhoneAPI in the I Browse and select another folder. Cli	following folder. To install in a different folder, click ck Install to start the installation.
Destination Folder	
c:\UsbPhoneAPI	Browse
Space required: 9.5MB	
Space available: 240.0MB	
Nullsoft Install System v2.18	
	< Back Install Cancel

5. 當安裝完成,捷徑小圖示會立即建立。

您可立即執行 UsbPhoneAPI (U-2010 程式)。

🐨 UsbPhoneAPI Setup	X
Installing Please wait while UsbPhoneAPI is being installed.	
Create shortcut: C:\Documents and Settings\user\Start Menu\Programs\UsbPl	honeAPI\UsbPha
Nullsoft Install System v2.18	Cancel

6. 選擇「允許此程式使用 Skype」選項,然後按下「確定」按鈕。

🧐 PChorr	e-Skype (TM) - Another program wants to use Skype	
S	Another program wants to use Skype	
	Another program is trying to access Skype. This can be a potential security risk. What would you like to do? Name: UsbPhoneAPI.exe Publisher: E-COM Technology Corp. Allow this program to use Skype Allow this program to use Skype, but ask again in the future Do not allow this program to use Skype What does this mean?	
		ОК

7. 安裝完成後,允許連線中的 U-2010 執行 Skype 應用程式,在 Windows 系統匣中會出現連線 小圖示。



8. 安裝完成:按下「結束」來結束您的安裝。





連按兩下 UsbPhoneAPI 捷徑,Skype 將顯示對話方塊來詢問有關 U-2010 使用 Skype 的許可。

🧐 PChom	e-Skype (TM) - Another program wants to use Skype	X
S	Another program wants to use Skype	
	Another program is trying to access Skype. This can be a potential security risk. What would you like to do? Name: UsbPhoneAPI.exe Publisher: E-COM Technology Corp. Allow this program to use Skype Allow this program to use Skype, but ask again in the future Do not allow this program to use Skype <u>What does this mean?</u>	
		ОК

選擇「允許此程式使用 Skype」選項,然後按下「確定」按鈕。

當將 U2010 插入電腦 USB 埠時,您的電腦將會搜尋 USB 聲音裝置。在電腦執行 UsbPhoneAPI.exe 程式後,U-2010 將自動連接至 Skype,並開始透過 U-2010 來使用 Skype。

USB PHONE API		Please connect the USB Phone!	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	: U-2010 連線	S 😒 🧶 🖉 😣 🛛	: U-2010 斷線

如果 U-2010 未連接至個人電腦,段線小圖示會出現在 Windows 系統匣中...。如果 U-2010 連接至 個人電腦,連線小圖示會再次出現。

如果您已選擇「不允許此程式使用 Skype」選項,U-2010 將通知您被拒絕存取。若要變更在 Skype 中的設定,開啓「工具」功能選單及選擇「選項」。

S PChome-Skype (IM) - Options 🛛 🗙		
General	Privacy	
Frivacy	O Allow calls from	
P Notifications	Only people from my Contacts Only people I have shared my details with	
Sounds	Allow chats from Only people from my Contacts	
🔊 Sound Devices	O only people I have shared my details with	
H Hotkeys	Keep chat history for forever Clear Chat History	
☆ Connection	☐ Allow my status to be shown on the web. Learn more	
Call Forwarding & Voicemail		
回 Video (BETA)		
🔃 Updates	Related Tasks       Anage other programs' access to Skype	
SMS Messages	Manage blocked users	
🏟 Advanced	Save Cancel	

在"選項"對話方塊中,選擇「個人」設定,並按一下「管理其他程式」來使用 Skype 連結。

🧐 PChome-S	Skype (TM) - Manage API Access Control	×
S M	anage API Access Control	
	Name: USBPHONEAPI.EXE Publisher: E-COM Technology Corp. Allowed to use Skype for this session	Change Remove
		ОК

在 "管理 API 存取控制" 對話方塊中,從清單選擇「USBPHONEAPI.EXE」,並按下「改變」按鈕。

選擇「允許此程式使用 Skype」選項,然後按下「確定」按鈕。再次按下「確定」按鈕,消除先前的對話方塊,然後按下「儲存」按鈕,儲存您的新設定。

### 個人電腦系統匣小圖示

當 U-2010 第一次執行時,您需要啓動 "UsbPhoneAPI.exe"。

#### 個人電腦系統匣小圖示介紹:

小圖示	指示	說明
	連線	U-2010 連線
8	斷線	U-2010 未連線或未偵測到

當 U-2010 正在運作時,在工具列的 小圖示上,按一下右按鈕可看到應用程式的語言設定與驅動程式版本。

	Language 🕨 🕨
	Audio Setting
	Phone Setting
	Ring Tone Setting
	Advance Setting
	About
	Exit
6	) 🔁 🥝,

此選項提供「聲音設定」、「電話設定」、「鈴聲設定」、「進階設定」和「關於」。



### U-2000 SKYPE 電話介紹



#### U-2010 按鈕介紹:

按鈕	功能	作用
6	通話鍵	通話前: 撥打 響聲: 回話 通話: 掛斷
	向上選擇及音量提高	通話前:向上選擇撥號清單或歷史 通話:音量提高
▼	向下選擇及音量降低	通話前:向下選擇撥號清單或歷史 通話:音量降低

#### ✔ 按鈕是通話鍵:

通話鍵可用來啓動 Skype 視窗及接聽來電或掛斷目前通話。如果已選取撥號清單或歷史記錄,按下此按 鈕可直接進行通話。

▲/ ▼按鈕是選擇鍵:

當啓動 Skype 及用來改變目前通話的喇叭音量時,此選擇鍵可用來選擇撥號清單或歷史記錄。

# 開始使用

使用**通話鍵 ( f** 按鈕), 啓動 Skype 視窗的聯絡。

使用選擇鍵 (▲/▼上/下按鈕),選擇在 Skype 上的聯絡或歷史記錄。



# 進行與個人電腦的通話

在 Skype 視窗的接觸上,按下通話鍵 ( 🧲 按鈕) 進行通話。

聲音會自動傳送至您的 U-2010。

在目前通話中,按下 ▲ 按鈕可調整 U-2010 喇叭高音量;或按下 ▼ 按鈕降低音量。

指示燈在響起時會閃爍,在說話中會持續顯示。



# 使用撥號小鍵盤 (SkypeOut)

使用者使用滑鼠或鍵盤輸入電話號碼。而且,在 Skype 上,按下**通話鍵 (** 按鈕)或按下綠色「通話」 按鈕進行 SkypeOut 通話。

聲音會自動傳送給您的 U-2010。

在目前通話中,按下 ▲ 按鈕可調整 U-2010 喇叭高音量;或按下 ▼ 按鈕降低音量。



### 來電回話

當來電時,您會聽到嗶聲,且指示燈會閃爍。(當 U-2010 待機時,指示燈會熄滅。)

按下 🕻 按鈕,回應來電。

按下 ▲ 按鈕可調整 U-2010 喇叭高音量;或按下 ▼ 按鈕降低音量。



### 結束通話

按一下 **〈** 按鈕會結束通話,或是通話中斷後不要按下任何按鈕。如果在通話期間,您在 Skype 上,按下紅色「取消」按鈕,音道也會關閉。

當結束通話時,指示燈會熄滅。



### 設定聲音選項

使用者可至"Skype- 選項"對話方塊的"聲音裝置"索引標籤。 當 U-2010 連線時, 它將自動將組態的 USB PHONE 設定成 Skype Audio In/Out Device。 如果 U-2010 未連接至個人電腦, 個人電腦會自動將 Skype Audio In/Out Device 重新設定成組態的 Default Audio In/Out Device。

S PChome-Skype (TM) - Options 🛛 🛛 🔀				
General	Sound Devices			
Nerivacy	Audio In USB PHONE	~		
Notifications	Audio Out USB PHONE	~		
Sounds				
( Sound Devices	Ringing USB PHONE	~		
Hotkeys	Ring PC speaker			
☆ Connection				
Call Forwarding & Voicemail	Let Skype adjust my sound device settings			
回 Video (BETA)	Related Tasks			
🔃 Updates	earn more how to set up your audio settings.			
SMS Messages	Make a test call to Skype answering machine.			
🔅 Advanced	Save	Cancel		

# U-2010面板圖及功能說明



#### U-2010 按鈕介紹:

按鈕	功能	作用
6	通話鍵	通話前: 撥打 響聲: 回話 通話: 掛斷
	向上選擇及音量提高	通話前:向上選擇撥號清單或歷史 通話:音量提高
▼	向下選擇及音量降低	通話前:向下選擇撥號清單或歷史 通話:音量降低

### 個人電腦系統匣小圖示介紹:

小圖示	指示	說明
	連線	U-2000 連線
8	斷線	U-2000 未連線或未偵測到